

Čistenie a údržba

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Aby sa zabránilo zraneniu dieťaťa a predlžila životnosť výrobku, je potrebné pravidelne kontrolovať a vykonávať údržbu kočíka. Z času na čas sa uistite, že spájacie časti a miesta skladania sú stále v dobrom stave. Kontrolujte, či skrutky nie sú uvoľnené, či nie sú poškodené časti alebo či látka nie je popraskaná. Akékoľvek opravy prenehajte autorizovanému predajcovi alebo servisnému stredisku výrobcu.

LÁTKA:

Látku čistite hubkou namočenou v teplej vode s pracím prostriedkom na jemné tkaniny. Nenamáčajte čalúnenie dlhodobo do vody. Neperte čalúnenie v práčke, môže to spôsobiť poškodenie výplne a výstuže. Po opratí nechajte čalúnenie úplne vyschnúť, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.

Ekokoža:

Povrch prvkov z ekokože najskôr vyčistite mäkkou handričkou navlhčenou v mydlovej vode a následne ho vyutierajte dosucha. Je dovolené používať špeciálne prostriedky určené na starostlivosť o ekokožu, naopak, nesmú sa používať chemické prostriedky ani detergenty obsahujúce alkohol, naftu, čpavok alebo iné žieravé zložky. Varujeme pred použitím rôznych druhov rozpúšťadiel, bielidiel, odlakovačov a podobných látok ako aj pred použitím prípravkov na voskovanie. Môžu zapríčiniť zmenu farby alebo odretia, ktoré nie je možné odstrániť. Zvyčajne ošetrenie takýmito prípravkami spôsobuje tuhost' a tvrdosť ekokože, čo vedie k vzniku trhlín na povrchu materiálu.

- Na čistenie látkového čalúnenia môžete použiť prostriedky na čistenie čalúneného nábytku.
- Ak je potrebné vymeniť niektoré prvky čalúnenia, použite iba časti od výrobcu, pretože iba výrobca môže zaručiť, že boli testované a navrhnuté tak, aby boli prispôsobené výrobku.

Plastové / kovové diely: Poutierajte handričkou navlhčenou v teplej mydlovej vode. Nie je dovolené odstraňovať, demontovať ani upravovať akúkoľvek časť skladacieho mechanizmu kočíka alebo bŕzd.

KOLESÁ: Kolesá čistite vlhkou handričkou. Poutierajte ich dosucha mäkkou utierkou alebo suchou handričkou.

USCHOVÁVANIE: Slnečné žiarenie môže spôsobať vyblednutie látky a presušovanie pneumatík, preto uschovávanie kočíka v uzavretých priestoroch predĺži jeho pekný vzhľad a dobré fungovanie.

- Neuschovávajte kočík vonku!
- Pred uschovaním na dlhší čas sa uistite, že je kočík suchý.
- Vždy uschovávajte kočík v suchom prostredí.
- Keďkočík nepoužívate, uschovávajte ho na bezpečnom mieste (to znamená na takom, kde sa s ním deti nemôžu hrať).

- Neuschovávajte kočík v blízkosti zdroja tepla, akým je ohrievač alebo oheň.
- Ak je kočík po prechádzke mokrý alebo špinavý, dôkladne ho očistite od piesku a špiny, vyutierajte ho dosucha a nechajte ho rozložený dôkladne vyschnúť. Následne ošetrte pohyblivé prvky a osky kolies vhodným mazivom.
- Uschovávajte kočík správnym spôsobom, aby sa zabránilo jeho poškodeniu v dôsledku pádu.
- Na zložený kočík neodkladajte žiadne predmety, môže to zapríčiniť jeho poškodenie.
- Používajte mazivo na kryty a osky kolies.
- Zlomené diely vymeňte. Nepoužívajte kočík, ak je ktorýkoľvek jeho prvak poškodený. Môže to zapríčiniť zväčšenie poškodenia alebo vznik nového. Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie vzniknuté takýmto spôsobom.
- Nevystavujte kočík dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu, napokoľko čalúnenie a plastové diely sa môžu prefarbiť a poškodiť.
- Pravidelne kontrolujte nastavenie bezpečnostných pasov a iných prvkov, ktoré si vyžadujú nastavovanie.
- Pravidelne čistite brzdu, kolesá a prvky odpruženia od piesku, špiny, soli a iných nečistôt.
- „Hojdat“ kočík z boka nabok a potriasať rúčkou v polohe zhora nadol je ZAKÁZANÉ, môže to zapríčiniť poškodenie odpruženia kočíka. Kočík slúži iba na prepravu dieťaťa.

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITIM PREČITAJTE POZORNE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDUCU POTREBU.

Bezpečnosť dieťaťa môže byť ohrozená, ak nebudeste dodržiavať nižšie uvedené pokyny.

UPOZORNENIE: Nikdy nenechávajte svoje dieťa bez dozoru.

UPOZORNENIE: Pred používaním sa uistite, že všetky zaist'ovacie zariadenia sú zaistené.

UPOZORNENIE: Pri rozopínaní a zapínaní sa uistite, že diet'a nie je v kočiariku, aby ste predišli prípadnému úrazu.

UPOZORNENIE: Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte diet'a hrať sa s týmto výrobkom.

UPOZORNENIE: Hned' ako sa vaše diet'a vie bez pomoci posadiť, používajte postroj.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte túto sedačku pre deti mladšie ako 6 mesiacov.

UPOZORNENIE: Používajte vždy upevňovací systém.

UPOZORNENIE: Pred použitím skontrolujte, či sú správne pripevnene upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo autosedačky.

UPOZORNENIE: Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčul'ovanie.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte matrac hrubší ako 10 mm.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte doplnkový matrac.

UPOZORNENIE: Akákoľvek záťaž pripojená k rúčke a/alebo k zadnej strane opierky a/alebo k bočným časťiam kočíka ovplyvní jeho stabilitu.

UPOZORNENIE: Tento kočík môže používať iba JEDNO dieťa naraz.

UPOZORNENIE: Maximálny prípustný tlak v pneumatikách je 0,5 barov, nezávisle od uvedeného na pneumatikách. Vyšší tlak môže spôsobiť poškodenie ráfika.

Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia, ktoré vznikli týmto spôsobom.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte dodatočné príslušenstvo, ktoré neuvádza výrobca. Výrobca nie je zodpovedný za následky používania predmetov, ktoré nepatria do základnej výbavy kočíka alebo nie sú určené na používanie s daným modelom.

UPOZORNENIE: Nepokúšajte sa zdvíhať kočík držaním za hrazdičku, pretože sa hrazdička môže uvoľniť.

UPOZORNENIE: Nedovolte dieťaťu stáť na sedadle alebo na opierke na nohy.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte kočík na schodoch alebo na pohyblivých schodoch.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte kočík v blízkosti otvoreného ohňa, grilu alebo otvoreného plameňa.

UPOZORNENIE: Brzda musí byť zapnutá pri vkladaní a vyberaní dieťaťa do/z kočíka.

UPOZORNENIE: Vždy používajte medzinožný popruh spolu s bedrovým popruhom.

UPOZORNENIA A PRIPOMIENKY

1. Športový kočík je určený pre deti staršie ako 6 mesiacov, ktorých hmotnosť neprekračuje 15 kg.
2. Akákoľvek záťaž pripojená k rúčke a/alebo k zadnej strane opierky a/alebo k bočným časťam kočíka ovplyvní jeho stabilitu.
3. Uistite sa, či sa dieťa nehrá v blízkosti kočíka a či sa naň nevešia.
4. Pri zastavení na strmom príjazde nenechávajte kočík bez dohľadu dokonca ani vtedy, keď stlačíte brzdu.
5. Pri zastavení vždy používajte brzdu.
6. Uistite sa, či sú bezpečnostné pásy správne zapnuté a či chránia Vaše dieťa.
7. Pravidelne mažte kolesá a kovové diely.
8. Udržujte dieťa v bezpečnej vzdialenosťi od nepripravených dielov, aby sa zabránilo prípadným poškodeniam.
9. Nedopustite, aby bol kočík mimo Vašej kontroly.
10. Predtým, ako vložíte dieťa do kočíka sa uistite, či je správne rozložený a či sú všetky prvky správne upevnené.
11. Uistite sa, či dokážete správne používať kočík.
12. Keď používate kočík na ulici, počas skladania ho musíte umiestniť na chodníku.
13. Nepoužívajte iné návody na používanie, ako je návod dodávaný s týmto kočíkom.
14. Nosnosť košíka: 2 kg.
15. Používajte iba náhradné diely, ktoré dodáva alebo odporúča výrobca.
16. Maximálna záťaž tašky: 0,5 kg

17. Tlačte kočík obidvomi rukami.
18. UPOZORNENIE: Malá vôľa predných kolies po ich zablokovani na priamočiaru jazdu je prípustná vzhľadom na ich rotačnú funkciu.
19. UPOZORNENIE: Jemné otrasy predných kolies pri vození dieťaťa v kočíku sú normálne – sú to samonastaviteľné kolesá, ktoré sa pri kontakte s nerovným povrhom trasú hľadajúc správnu cestu.
20. UPOZORNENIE: ak si kúpite kočík s konštrukčnými prvkami potiahnutými ekokožou, postupujte obzvlášť opatrne pri používaní, skladaní a rozkladaní kočíka. Výrobca nezodpovedá za poškodenia kože zapríčinené jej prerezaním, roztrhnutím, odretím a inými poškodeniami. Po každej prechádzke jemne očistite znečistené konštrukčné prvky, aj tie, ktoré sú potiahnuté ekokožou (pozri: Údržba a starostlivosť).
21. Reklamácia sa nevzťahuje na drobné rozdiely vo farbe tkanín v porovnaní s farbami odrezkov a vzoriek ako aj reklamných materiálov, ktoré sú závislé od dodanej šarže materiálu.
22. Naleží unikať kontaktu ze slonou wodą (morska bryza, woda morska, sól drogowa) aby uniknúť korozji.
23. Vyhnite sa kontaktu so slanou vodou (morský vzduch, morská voda, posypová sol'), napokoľko môžu spôsobiť koróziu.
24. Vanička: Tento produkt je vhodný pre dieťa, ktoré nemôže sedieť samostatne, prepadnúť a pohybovať sa na rukách a kolenach. Maximálna hmotnosť dieťaťa: 9 kg.
25. V prípade automobilových sedadiel používaných spolu s podvozkom tento kočík nenahrádza kolísku alebo lôžko. Ak dieťa potrebuje spať, odporúča sa umiestniť ho do vhodnej vaničky, kolísky alebo posteľe.

Vybavenie kočíka: konštrukcia, sada kolies, držiak nápojov, vanička s matracom a prikrývkou na nožičky, športová nadstavba s búdičkou, hrazdičkou a prikrývkou na nožičky, taška na drobnosti, nepremokavá fólia, sietka proti komárom, návod na používanie spolu so záručným listom.

UPOZORNENIE: po zakúpení kočíka dôkladne skontrolujte, či sada obsahuje všetky vyššie uvedené prvky.

- hmotnosť sady: ~23 kg
- spĺňa európsku normu EN1888-1:2018
- tento produkt sa nesmie používať na jogging!

NÁVOD NA POUŽIVANIE

1. Zložená konštrukcia

2. Rozložená konštrukcia

3. Skladanie konštrukcie

Pred zložením konštrukcie odoberte vaničku / športovú nadstavbu / autosedačku. Následne zaistite predné kolesá na priamočiaru jazdu. Palcom stlačte červené tlačidlo, ktoré sa nachádza na posuvnom prvku zaistovacieho mechanizmu na pravej strane (1), ukazovákmi potiahnite hore obidva posuvné prvky zaistovacieho mechanizmu (2) a následne potlačte rúčku dole. Konštrukcia sa zloží.

4. Nastavovanie výšky rúčky.

Rúčku je možné nastaviť v ľubovoľnej polohe, ktorá vyhovuje telesnej výške používateľa. Stlačte tlačidlá (1) umiestnené na vnútornej alebo vonkajšej strane rúčky (v závislosti od modelu) a nastavte rúčku do požadovanej polohy.

5. Montáž a demontáž predných kolies

Montáž: Nadvihnite konštrukciu kočíka a vsuňte osky do hláv kolies.

Demontáž: Zľahka nadvihnite konštrukciu, stlačte tlačidlo v strede hlavy kolesa (1) a vysuňte koleso.

6. Zaistovací mechanizmus predných kolies

Predné kolesá sa môžu zablokovovať na priamočiaru jazdu otočením gombíka na hlave kolesa (1) v smere hodinových ručičiek. Pre odistenie kolesa, aby sa voľne otáčalo, otočte gombík v opačnom smere.

7. Montáž a demontáž zadných kolies

Montáž: Nadvihnite konštrukciu kočíka a vsuňte osky do hláv kolies.

Demontáž: Nadvihnite konštrukciu, stlačte červene tlačidlo (1) a vysuňte koleso.

8. Brzda

UPOZORNENIE! Pri zastavení kočíka vždy zaistite brzdu!

Pre odistenie brzdy stlačte nohou vrchnú časť pedálu brzdy (1). Pre zaistenie brzdy stlačte spodnú časť pedálu brzdy.

9. Rozkladanie vaničky

Vytiahnite matrac, následne presuňte rozpierky (1) a (2) po vodiacich lištách na miesta ich zaistenia. Uistite sa, či sú zaistené.

Niektoré modely nie sú vybavené rozpierkami (misa je celá vyrobená z plastu).

10. Operadlo vo vaničke

Nastavte operadlo vaničky (3) do požadovanej polohy a následne vložte matrac. Rozložte búdičku uchopením za hrazdičku vo forme oblúka jej zdvíhaním hore do okamihu zaistenia.

11. Büdička vo vaničke a prikrývka na nožičky

Skladanie búdičky: Pre zloženie búdičky stlačte tlačidlá na obidvoch stranách búdičky (1) a zložte ju. Búdička má dve polohy nastavenia (zložená a rozložená).

Prikrývka na nožičky: Priložte prikrývku na nožičky a zapnite na patentné gombíky.

12. Montáž vaničky a športovej nadstavby

Vsuňte adaptéry vaničky alebo športovej nadstavby do montážnych zásuviek, ktoré sa nachádzajú v ráme kočíka a pritlačte ich k rámu. Potiahnutím hore sa uistite, či je vanička alebo športová nadstavba správne pripojená.

13-14. Demontáž vaničky a športovej nadstavby

Pre odobratie vaničky alebo športovej nadstavby stlačte tlačidlá v montážnych zásuvkách, ktoré sa nachádzajú na obidvoch stranách rámu kočíka (1) a odoberte vaničku alebo športovú nadstavbu.

15-16. Montáž a demontáž adaptérov k autosedačke

Adaptér umožňuje pripojenie autosedačky ku konštrukcii kočíka. Pre pripojenie vsuňte adaptéry (1) do príslušných miest, ktoré sa nachádzajú na obidvoch stranách autosedačky.

Pre demontáž adaptérov je potrebné stlačiť sivé tlačidlá, ktoré sa nachádzajú na obidvoch stranách autosedačky.

17. Hrazdička v športovej nadstavbe

Konce hrazdičky (1) vsuňte do príslušných miest (2), ktoré sa nachádzajú na obidvoch stranách kočíka. Pre odobratie hrazdičky stlačte tlačidlá, ktoré sa nachádzajú na obidvoch stranách športovej nadstavby (3) a vytiahnite hrazdičku.

18. Nastavenie opierky na nohy

Stlačte tlačidlá, ktoré sa nachádzajú na obidvoch stranách opierky na nohy (1) a nastavte ju do požadovanej polohy.

19. Operadlo športovej nadstavby

Operadlo športovej nadstavby je nastaviteľné do 4 polôh. Pre rozloženie operadla potiahnite za páku (1), ktorá sa nachádza v zadnej časti operadla a nastavte ho do požadovanej polohy.

20. Búdička športovej nadstavby

Nastaviť polohu búdičky môžete jej odtiahnutím dozadu alebo pritiahnutím dopredu (1).

Strieška sa dá rozšíriť otvorením zipsu umiestneného na striešky.

21. Pätbodové bezpečnostné pásy

Jazyky spony bezpečnostných pásov vsuňte (2) do zámku (1). Nastavte pásy takým spôsobom, aby priliehali k telu dieťaťa. Pre rozopnutie pásov stlačte tlačidlo (3) a vytiahnite pásy zo zámku spony. UPOZORNENIE: vždy pripútajte dieťa bezpečnostnými pásmi.